



PRIMMAX DES

DECAPANTE

- Alto poder desincrustante;
- Fácil solubilidade;
- Protege as partes tratadas contra ferrugem;
- Remove incrustações de sais de cálcio, magnésio e óxidos metálicos;
- Indicado também para desoxidação de carretilhas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Decapante ácido para cozinha industrial

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido
Cor.....Amarelado
Odor.....Característico

COMPOSIÇÃO:

Ácidos inorgânicos, tensoativo não-iônico e veículo.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Para decapagem, ou seja, remoção de incrustações inorgânicas depositadas em máquinas de lavar louças, balcões, banhos-maria e equipamentos de aço inoxidável em geral. Protege as partes tratadas contra ferrugem. Indicado no tratamento e proteção de metais ferrosos, na decapagem de aço inoxidável (remoção de solda e manchas) e remoção de incrustações de calcário. Usar somente em superfícies resistentes a ácidos. **NÃO UTILIZAR EM SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO.**

MODO DE USO:

Para tratamento de superfícies, o produto pode ser utilizado a quente ou a frio pelo processo de imersão, puro ou diluído. Decapagem interna da máquina de lavar louças: encher o tanque da máquina de lavar louças com água. Adicionar ao tanque da máquina, 3 partes de Primmax DES para cada 100 partes de solução. Retirar todas as cortinas internas das máquinas, mantendo somente as cortinas de entrada e saída da máquina. Aquecer a solução de 50°C a 60°C e deixar circular durante 15 minutos ou tempo necessário para a completa remoção das incrustações. Drenar a máquina e enxaguar com bastante água corrente.

Decapagem externa da máquina de lavar louças, balcões, banhos-maria e equipamentos de aço inoxidável em geral: passar o Primmax DES puro com auxílio de uma bucha por toda a máquina e deixar agir por 10 minutos, em seguida, fazer ação mecânica com a bucha. A seguir enxaguar com bastante água. Caso as incrustações estejam muito impregnadas, deixar o produto agir por mais tempo. Utilizar luvas na aplicação do produto.

Desoxidação de carretilhas: preparar uma solução com 1 a 5 partes de Primmax DES para até 100 partes de solução, imergir as carretilhas na solução e aplicar o vapor por 5 a 10 minutos. A seguir, retirar a carretilha do banho e aplicar o óleo protetivo para carretilhas.

USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Atenção: Utilizar o produto apenas em superfícies resistente a ácidos.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX DES é apresentado em bombonas plásticas lacradas de 6,5 quilos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, não permitir contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou médico levando o rótulo do produto. O PRIMMAX DES não é tóxico, porém devido a sua característica ácida, aconselhamos o uso de luvas de borracha no manuseio. Não misturar com produtos alcalinos. **NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.**

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib

CRQ: 07301324-BA

Aut. Func./MS. 3.00415-1

PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO NA ANVISA

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 018/17